

Návod na montáž

Stredná časť regulátorov M 203 pre HS 2102 CM 221 pre HS 2105 a CM 222 pre R 2107

Montáž

1. Regulátor odpojte z elektrickej siete (prostredníctvom núdzového vypínača kúrenia alebo poisťky).
2. Odnímte kryt regulátora.
3. Vyberte strednú časť regulátora. Postrannú vodiacu lamelu vyhnite do strany a odnámte strednú časť.

4. Vytiahnite páskový konektor.
5. Páskový konektor nasuňte na konektorovú lištu novej strednej časti.

Pozor:

Bezpodmienečne dôležité je dbať na to, aby bol konektor nasadený na oboch stranách rovnako. Posunutú (presadenú) upevnenie spôsobuje poškodenie elektroniky.

6. Strednú časť zasuňte znovu do vodiacich lamiel a priskrutkujte kryt regulátora.
7. Zariadenie zapojte a spustite do skúšobnej prevádzky.

